

REF : 11007

DÉTERGENT POUR MACHINE ULTRA SONS

NON MOUSSANT.

PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR TOUS TYPES DE SURFACES.

POUR LE MATÉRIEL POUVANT ENTRER EN CONTACT
AVEC DES DENRÉES ALIMENTAIRES (SUIVIE D'UN
RINÇAGE À L'EAU POTABLE).

PUISSANT DÉGRAISSANT CONCENTRÉ.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

- Peut être utilisé en appareil à ultrasons.
- Verre, vernis, plastiques, peintures, métaux (y compris l'aluminium).
- Nettoie, désincruste, dégraisse élimination des impuretés telles que résidus minéraux, graisse, huile, dépôt d'essence, résidus de combustion, résines.

MODE D'EMPLOI

- En appareil à ultrasons en solution dans l'eau de 3 à 5%.
- Utilisation sur tous les aciers métaux légers non ferreux, inox, verre, céramique, plastique caoutchouc. Ne décolore pas les aluminiums (si température < 50°C).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques :

Aspect	Liquide
Densité	1,035
pH	12,5 - 13
Couleur	Jaune
Odeur	Pin

Législation

Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. (Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret n° 73-138).